

Realtà virtuale e visori cardboard: avvertenze e modalità d'uso

Prima di utilizzare il visore *cardboard* fornito unitamente al libro, l'utente è invitato a prendere visione delle avvertenze sotto riportate e reperibili sull'app *Museo Virtuale*, oltre alle istruzioni di montaggio illustrate sul prodotto stesso.

1. Verificare con attenzione che l'assemblaggio del visore *cardboard* sia stato eseguito in conformità alle istruzioni illustrate sul prodotto.
2. Una volta assemblato, il visore *cardboard* deve risultare sufficientemente stabile da mantenere la sua forma e supportare il peso dello *smartphone* utilizzato.
3. Conservare il visore *cardboard* in modo che la luce diretta del sole non colpisca le lenti, che, in caso contrario, potrebbero produrre l'effetto di una lente di ingrandimento, generando i relativi rischi.
4. Non utilizzare il visore *cardboard* mentre lo *smartphone* è in carica.
5. L'utente deve assicurarsi di mantenere la presa sul visore *cardboard* durante l'utilizzo, poiché lo *smartphone* è supportato esclusivamente dal visore stesso, che non è dotato di sistemi di fissaggio alla testa.
6. Qualora lo *smartphone* si surriscaldi, interrompere l'utilizzo del visore *cardboard* fino al completo raffreddamento dello *smartphone*.
7. Non utilizzare il visore *cardboard* alla guida o durante attività fisiche ma soltanto in ambiente sicuro e privo di ostacoli; assicurarsi di non trovarsi nelle vicinanze di persone o cose che potrebbero subire o provocare danni; l'utente deve essere sempre consapevole dello spazio reale e fisico in cui si trova.
8. L'utilizzo del visore *cardboard* è sconsigliato ai minori di anni 10.
9. L'utilizzo del visore *cardboard* da parte dei minori deve avvenire in presenza e con la supervisione di un adulto.
10. Si consiglia di evitare l'utilizzo prolungato del visore *cardboard* e comunque si raccomanda di sospendere con frequenti pause l'utilizzo continuato.
11. Qualora, durante l'utilizzo del visore *cardboard*, l'utente dovesse avvertire sintomi quali stordimento, cinetosi (sensazione di "mal di mare"), effetti percettivi postumi, nausea, disturbi della vista, intorpidimento, spasmi agli occhi o ai muscoli, perdita di coscienza, disorientamento, cervicalgia, crampi, dovrà interrompere immediatamente la visione e rivolgersi ad un medico prima di un nuovo utilizzo.
12. Gli utenti affetti da patologie neurologiche quali - a mero titolo esemplificativo – convulsioni, perdita di coscienza o altri disturbi collegati all'epilessia, strabismo, emicrania, cervicalgia, nonché gli anziani e le donne in stato di gravidanza, devono consultare un medico prima di utilizzare il visore *cardboard*.
13. Non utilizzare il visore *cardboard* con modalità e finalità diverse da quelle previste.